

Technisches Datenblatt



IPS

Schutzabdeckung

Beschreibung

Die Schutzabdeckungen der Serie IPS dienen zum Schutz von Schalttafelgeräten gegen Feuchtigkeit und Schmutz.

Die Schutzabdeckung ist aus klarem Weich-PVC, sodass alle Anzeigen deutlich sichtbar bleiben und die Bedienung der Tasten ohne Abnahme der Abdeckung möglich ist.

Betrieb

Schieben Sie die Schutzabdeckung von vorne über die Front des Schalttafelgehäuses. Achten Sie dabei darauf, dass sie an den Ecken sauber aufschnappt.

Schieben Sie das Schalttafelgehäuse in den Normausschnitt der Schalttafel. Die Laschen an der Schutzabdeckung müssen dabei in den Ausschnitt ragen.

Befestigen Sie das Gehäuse in der Schalttafel wie im Handbuch des Gerätes beschrieben.

Technische Daten

Werkstoff	PVC weiß
Schutzklasse	IP65

Bestellbezeichnung

IPS 7-9	Schutzabdeckung für FAS 100
IPS 9-9	Schutzabdeckung für TCE 8000-S
IPS 9-14	Schutzabdeckung für TCE 8000-L-* -Ex

KEM Hauptsitz

Liebigstraße 5
85757 Karlsfeld
Deutschland

T. +49 8131 59391-0
F. +49 8131 92604

info@kem-kueppers.com

KEM Produktionszentrum

Wetzeller Straße 22
93444 Bad Kötzting
Deutschland

T. +49 9941 9423-0
F. +49 9941 9423-23

production@kem-kueppers.com

KEM Vertrieb

Liebigstraße 5
85757 Karlsfeld
Deutschland

T. +49 8131 59391-100
F. +49 8131 92604

sales@kem-kueppers.com

KEM Service & Reparaturen

Wetzeller Straße 22
93444 Bad Kötzting
Deutschland

T. +49 9941 9423-37
F. +49 9941 9423-24

service@kem-kueppers.com

*Weitere Distributoren & Partner finden Sie unter:
www.kem-kueppers.com*